

GUIDA ALLA STAMPA DTF

- 1.** Stampare il film DTF avendo cura di individuare il lato di stampa corretto (una volta aperta la confezione, le pellicole DTF sono contenute all'interno di una busta in cui è presente anche l'etichetta con il codice prodotto, il lato rivolto verso quest'ultima è il lato corretto di stampa).
- 2.** Accertarsi che nella polvere per la stampa DTF non vi siano dei grumi, se presenti romperli.
- 3.** Distribuire la polvere su tutta la superficie stampata e rimuovere la polvere in eccesso piegando la pellicola sul lato lungo e agitando delicatamente il transfer sopra un apposito raccogliore (la polvere in eccesso si può infatti riutilizzare).
- 4.** Se si utilizza un forno impostare una temperatura di ca. 160°C per 3 minuti. Se si utilizza invece una termopressa impostare una temperatura di ca. 160°C per 5 minuti. **ATTENZIONE:** non andare in pressione, ma lasciare il piatto superiore della termopressa in sospensione a circa 5 cm dalla pellicola. La parte stampata va posizionata sempre verso l'alto.
- 5.** Posizionare il capo sul piano della termopressa, applicare il film DTF con il lato stampato a contatto con il tessuto. Trasferire a 160°C per 15 secondi utilizzando un foglio di carta siliconata come protezione tra la pellicola e la piastra della termopressa.
- 6.** Aspettare che il capo si raffreddi, una volta freddo è possibile rimuovere il film.
- 7.** Posizionare nuovamente il capo sulla termopressa (stampa trasferita sul capo rivolta verso l'alto) e pressare nuovamente a 160°C per 5 secondi utilizzando un foglio di carta siliconata come protezione tra il capo e la piastra della termopressa.